Color CCTV Cameras WV-CL830/WV-CL834

Operating Instructions



Panasonic ®

Before attempting to connect or operate this product, please read these instructions completely.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



SA 1965

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



SA 1966

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Warning:

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, i.e., in strict accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment.

The serial number of this product may be found on the top of the unit.

You should note the serial number of this unit in the space provided and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No.		
Serial No	<u> </u>	

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CONTENTS

PREFACE	
FEATURES	2
PRECAUTIONS	3
MAJOR OPERATING CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS	4
CONNECTIONS	7
FOCUS OR FLANGE-BACK ADJUSTMENT	
INSTALLATION OF CAMERA	13
SETUP	14
1. CAMERA SET UP MENU	
2. SETUP OPERATION	
SETTING PROCEDURES	
PREVENTION OF BLOOMING AND SMEAR	36
SPECIFICATIONS	
STANDARD ACCESSORIES	38

PREFACE

Panasonic's WV-CL830 series color digital camera introduces a new level of high picture quality and high resolution through the use of a 1/2-inch frame interline transfer CCD image sensor having 771 horizontal pix-

els (picture elements), and digital signal processing, LSI's. This model offers cutting-edge technology for advanced video surveillance.

FEATURES

- 1. The following functions are built in.
 - Auto Light Control (ALC)/Electronic Light Control (ELC)
 - (2) Back Light Compensation (Auto: Factory preset, Manual: Manual photometric measuring area set)
 - (3) Various External Sync Functions, including Gen-Lock
 - (4) Auto/Manual White Balance Function
 - (5) Electronic Shutter Function
- 2. Signal-to-noise ratio of 50 dB
- Minimum illumination of 1.5 lux (0.15 footcandle) with F 1.4 lenses.
- Minimum illumination of 0.5 lux (0.05 footcandle) with Panasonic aspherical high speed (F0.75) lenses.
- 5. 480 lines of horizontal resolution

- 6. High quality picture:
 - (a) 2H type vertical enhancer for greater picture sharpness
 - (b) Chroma averaging circuit for better color signal to noise ratio
 - (c) Minimum of aliasing on fine objects
 - Expanded dynamic range by use of knee circuit
 - Highlight aperture correction for greater picture detail of bright object
- Ability to shoot indoor scenes with fixed iris lens by use of Electronic Light Control (ELC) function.
- 8. Selectable electronic sensitivity enhancing modes including: AUTO, MANUAL and OFF
- 9. Built in Digital Motion Detector

PRECAUTIONS

1. Do not attempt to disassemble the camera.

To prevent electric shock, do not remove screws or covers.

There are no user serviceable parts inside. Ask a qualified service person for servicing.

2. Handle the camera with care.

Do not abuse the camera. Avoid striking, shaking, etc. The camera could be damaged by improper handling or storage.

Do not expose the camera to rain or moisture, or try to operate it in wet areas.

Turn the power off immediately and ask a qualified service person for servicing. Moisture can damage the camera and also create the danger of electric shock.

Do not use strong or abrasive detergents when cleaning the camera body.

Use a dry cloth to clean the camera when dirty. In case the dirt is hard to remove, use a mild detergent and wipe gently.

5. Clean the CCD faceplate with care.

Do not clean the CCD with strong or abrasive detergents. Use lens tissue or a cotton tipped applicator and ethanol.

6. Never face the camera towards the sun.

Do not aim the camera at bright objects. Whether the camera is in use or not, never aim it at the sun or other extremely bright objects. Otherwise, blooming or smear may be caused.


Do not operate the camera beyond the specified temperature, humidity or power source ratings.

Use the camera under conditions where temperature is between ~10°C - +50°C (14°F - 122°F), and humidity is below 90%. The input power source is 120V AC 60Hz for WV-CL830 and DC 12V/AC 24V for WV-CL834.

Caution:


To prevent fire or electric shock hazard, a UL listed wire (VW-1, style 1007) should be used for DC 12V or AC 24V Input Terminals.

MAJOR OPERATING CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS




Slide the panel to the left until it locks.

<WV-CL830>



<WV-CL834>



(1) Auto Iris Lens Connector

This connector is used to connect with the auto iris lens by a 4-pin male connector that is supplied as a standard accessory (Part No. YFE4191J100).

② Flange-back Adjusting Ring

This ring is used to adjust the back focal length or picture focus. Rotate this ring clockwise for a C-mount lens or counterclockwise for a CS-mount lens.

3 Lens (Option)

4 Camera Mounting Screw Hole

This hole is used to mount the camera onto a mounting bracket.

⑤ Down Button (⑤)

This button is used to move the cursor downward. It is also used to select items in the CAM SET UP menu.

⑥ Right Button (□)

This button is used to move the cursor to the right. It is also selects the mode and can be used to adjust some levels.

① Left Button(@)

This button is used to move the cursor to the left. It also selects the mode and can be used to adjust some levels.

® Up Button (△)

This button is used to move the cursor upward. It is also used to select items in the CAM SET UP menu.

Set Button ()

This button is used to activate an item selected in the CAM SET UP menu.

(i) Gen-lock Termination Switch (Hi-Z, G/L 75Ω) Set this switch to Hi-Z when a gen-lock video input signal is looped through. In all other cases, set this switch to 75Ω.

(1) Power indicator

This indicator lights up when the power of this camera is on.

Gen-lock input Connector (GEN-LOCK)

This connector is used to connect an external system for synchronization.

(3) Video Output Connector (VIDEO OUT)

This connector is used to connect with the VIDEO IN connector of the monitor.

(4) Power Cord Socket

This socket is used to connect the power cord (supplied as a standard accessory).

(5) Alarm Output Terminal (ALARM OUT/GND)

This terminal is used to connect to the ALARM INPUT connector (terminal) of an external equipment. When this camera detects motion, the alarm output signal is supplied to the connected external equipment.

(Open collector output: 16V DC 100mA max.)

(DC 12V IN/AC 24V IN)

This terminal is for connecting the 12 V DC or 24 V AC power supply cord.

Cautions:

- Connect to 12V DC (10.5V-16V) or 24V AC (19.5V-28V) class 2 power supply only. Make sure to connect the grounding lead to the GND terminal when the power is supplied from a 24V AC power source.
- To prevent fire or electric shock hazard, use a UL listed wire VW-1, style 1007 cable for the Input Terminal.

CONNECTIONS

A. WV-CL830 (120V AC 60Hz)

- Connect the AC power cord (supplied as standard accessory) to the power cord socket of the camera.
- Connect the AC power cord to an electrical outlet of 120V AC 60 Hz.

Notes:


- Connect the power cord firmly.
- The power cord should be long enough for panning and tilting.

If the cable is too short, the power cord plug may pulled off the camera when the camera pans or tilts.

B. WV-CL834 (12V DC/24V AC)

The WV-CL834 has an AC/DC compatible input terminal. The 12V DC or 24V AC power supply cord can be connected to this terminal. The camera detects the power source automatically.

 12 V DC Power Supply Connect the power cord to the AC/DC compatible input terminal on the rear panel of the camera.



Resistance of copper wire [at 20°C (68°F)]

Copper wire size (AWG)	#24 (0.22mm²)	#22 (0.33mm²)	#20 (0.52mm²)	#18 (0.83mm²)
Resistance Ω/m	0.078	0.050	0.030	0.018
Resistance Ω/it	0.026	0.017	0.010	0.006

 Calculation method of maximum cable length between camera and power supply.

$$10.5V DC \le V_A - (R \times 0.42 \times L) \le 16V DC$$

L: Cable length (meter)

R: Resistance of copper wire (Ω /meter)

VA : DC output voltage of power supply unit


L standard =
$$\frac{V_A - 12}{0.42 \times B}$$
 (meters)

L minimum =
$$\frac{V_A - 16}{0.42 \times R}$$
 (meters)

L maximum =
$$\frac{V_A - 10.5}{0.42 \times R}$$
 (meters)

2. 24 V AC Power Supply

Connect the power cable to the AC/DC compatible input terminal on the rear panel of the camera.



Recommended wire gauge sizes for 24V AC line.


Copper wire size (AWG)		#24 (0.22mm²)	#22 (0.33mm²)	#20 (0.52mm²)	, #18 (0.83mm²)
Length	(m)	95	150	255	425
of Cable (Approx.)	(ft)	314	495	842	1 403

Caution:

To prevent fire or electric shock hazard, a UL listed wire (VW-1, style 1007) should be used for the cable.

Video Cable

- It is recommended to use a monitor whose resolution is at least equal to that of the camera.
- 2. Set the termination switch to the 75Ω position on the last monitor.
 - A. Use a 75Ω coaxial cable.
 - B. Set the termination switch to the 75Ω position on the last monitor and to the Hi-Z position on the other monitors. Do not change the positions after setting.



C. The maximum extensible coaxial cable length between the camera and the monitor is shown below.

Type of coaxial cable		RG-59/U (3C-2V)	RG-6/U (5C-2V)	RG-11/U (7C-2V)	RG-15/U (10C-2V)
Recommended	(m)	250	500	600	800
maximum cable length	(ft)	825	1 650	1 980	2 640

3. Wiring precautions:

- Do not bend the coaxial cable into a curve whose radius is smaller than 10 times the cable's diameter.
- Never staple the cable even if with circular staples. Impedance mismatching will occur.
- Never crush or pinch the cable.
 All of the above will change the impedance of the cable and cause poor picture quality.

Installation of Auto Iris Lens Connector

Install the lens connector (YFE4191J100) when using a video drive ALC lens.

The installation should be made by qualified service personnel or system installers.

(1) Cut the iris control cable at the edge of the lens connector to remove the existing lens connector and then remove the outer cable cover as shown in the diagram below.


The pin assignment of the lens connector is as follows:

Pin 1: Power source; +9V DC, 50mA Max.


Pin 2: Not used

Pin 3: Video signal; 1.3 V[p-p]/40 kΩ

Pin 4: Shield, ground



After connection, assemble the lens connector as follows.



Note: When the iris control cable is too thick to lock the connector cover with the connector base, cut off the rib on the connector


(Select VIDEO for LENS DRIVE of the CAM SET UP menu.)

Mounting the Lens

Caution:

Before you mount the lens, loosen the two screws on the ring, and rotate this ring clockwise until it stops. If the ring is not at the end, the inner glass or CCD image sensor may be damaged.


- Mount the lens by turning it clockwise on the lens mount of the camera.
- Connect the lens cable to the auto iris lens connector on the side of the camera.



Caution for Mounting the Lens

The lens mount should be a C-mount or CS-mount (1"-32UN) and the lens weight should be less than 450g (0.99 lbs). If the lens is heavier, both the lens and camera should be secured by using the supporter.

The protrusion at the rear of the lens should be as shown below:




C-mount: Less than 11 mm (7/16") CS-mount: Less than 6 mm (1/4")

FOCUS OR FLANGE-BACK ADJUSTMENT

The following adjustment should be made by qualified service personnel or system installers.

 Loosen the screws on the flange-back adjusting ring.



Turn the flange-back adjusting ring to the desired position.

Caution: When the C-mount lens is mounted, do not rotate the ring counterclockwise by force after it stops. If the ring is rotated by force, the inner lens or CCD image sensor may be damaged. Tighten the screws on the flange-back adjusting ring.

INSTALLATION OF CAMERA


Mounting from the bottom


This camera is designed to be mounted from the bottom, as shown below. The mounting hole is a standard photographic pan-head screw size (1/4" - 20).

Mounting from the top

Remove the mount adapter from the bottom of the camera by removing the two fixing screws. Attach the mount adapter to the top as shown in the diagram, then mount the camera on the mounting bracket.

Make sure that the two original fixing screws are used when mounting the mount adapter as longer length screws may damage inner components.






SET UP


1. CAMERA SETUP MENU

This camera utilizes a user setup menu that is displayed on-screen.

The setup menu contains various items that form a tree-type structure as shown below.

It is described in the following section: "2. SETUP OPERATION".






2. SETUP OPERATION

This camera utilizes a user setup menu (CAM SET UP) that is displayed on the monitor.

To set items on the CAM SET UP menu, use the following buttons on the side panel.



Up Button (): This button is used to move the cursor upwards. Use this button to select an item or adjust the parameters.

Down Button (): This button is used to move the cursor downwards. Use this button to select an item or adjust the parameters.

Right Button (): This button is used to move the cursor to the right. Use this button to select or adjust the parameters of the selected item. The parame-

ter changes each time this button is pressed.

Left Button (): This button is used to move the cursor to the left. Use this button to select or adjust the parameters of the selected item. The parameter changes each time this button

is pressed.

Set Button ():

This button is used to set the determined parameter. If the item has its own setting menu (indicates that the setting menu exists), press this button to display the setting menu.

All Reset Operation


All Reset allows you to reset all setup menu items to the factory settings if you are unsure about the correct settings. Proceed as follows:

- Make sure that the CAM SET UP menu is not displayed (a camera picture is displayed).
- (2) While pressing both and p, press for a few seconds. The words ALL RESET momentarily appear on the monitor.

At this time all adjustments and parameters are reset to the factory default settings.

• Opening the Setup Menu

Press and hold down in for a second or longer.



The CAM SET UP menu appears on the monitor as shown above.

Check the current settings on the menu.

Refer to the sections below for a detailed description of menu items. If you decide not to make any changes after checking the current settings, move the cursor to END at the start of the bottom line, and press to close the CAM SET UP menu and return to normal camera picture mode.

Note: If no button is pressed for 6 minutes while the CAM SET UP menu or any other setting menu is displayed, displaying the menu is automatically canceled and the mode returns to the normal camera picture.




Editing the CAM SET UP Menu


Important Notices:

When the words SET UP DISABLE appear on the bottom line of the CAM SET UP menu, you cannot change the currently active settings. This is to prevent accidental changing of the settings.

To edit the CAM SET UP menu (change settings), use and or and to move the cursor to SET UP DISABLE in the bottom line.

Press **(a)**. SET UP DISABLE changes to SET UP ENABLE. Move the cursor to END, then to the item(s) you want to change.






• Editing the SPECIAL menu

To edit the SPECIAL menu (change settings), proceed as for editing the CAM SET UP menu above.

Move the cursor to END after the words SET UP ENABLE appear. Then press and simultaneously for 2 seconds or longer.

The SPECIAL menu appears on the monitor. Select the item to be changed and change the setting as described for the CAM SET UP menu.



Important Notice:

When the cursor is moved to END and the CAM SET UP menu closed after changing the parameters, the new values are stored in the EEPROM (Electric Erasable and Programmable Read Only Memory). These values remain valid until new values are stored, even if the power of the camera is off.

SETTING PROCEDURES


1. Camera Identification (CAMERA ID) Setting

You can use the camera identification (CAMERA ID) to assign a name to the camera. The camera ID consists of up to 16 alphanumeric characters. You can select whether to have the camera ID displayed on the monitor screen or not.

** CAM S	ET UP **
CAMERA ID	OFF 7
ALC/ELC	ALC 7
SHUTTER	OFF
AGC	ON
SENS UP	OFF
SYNC	INT
WHITE BAL	ATW T
MOTION DET	OFF 7
LENS DRIVE	DC
END SET	UP ENABLE

To edit the CAMERA ID

- 1. Move the cursor to the CAMERA ID parameter.
- Press
 . The CAMERA ID menu appears. The cursor on the letter "0" starts blinking.



- 3. Move the cursor to the character you want to change by pressing **(a)** / **(b)** / **(c)** /
- After selecting the character, press . The selected character appears in the editing area. (The pointer in the editing area moves to the right automatically at this moment.)
- Repeat the steps above until-all characters are edited.

To enter a blank space in the CAMERA ID Move the cursor to SPACE and press .

To edit a specific character in the CAMERA ID

Move the cursor to the editing area by pressing

- Move the pointer to the character to be edited by pressing or . Then move the cursor to the character area and select a new character.
- 3. Press (a) to determine the CAMERA ID.


To erase all characters in the editing area

Move the cursor to RESET and press

All characters in the editing area disappear.

To determine the display position of the CAMERA ID

 Move the cursor to POSI, and press . The display shown below appears and the CAMERA ID starts blinking.



- Move the CAMERA ID to the desired position by pressing (a) / (a) / (a).
- Press to fix the position of the CAMERA ID.
 The mode returns to the previous CAMERA ID menu.

Notes:

- The CAMERA ID stops at the edges of the monitor screen.
- The CAMERA ID moves faster if any of ⑤/
 ▷/⑥/⑤ is kept pressed for a second or longer.

To return to the CAM SET UP menu

Move the cursor to RET and press . The CAM SET. UP menu appears.


2. Light Control Setting (ALC/ELC)

You can select the mode for adjusting the lens iris.

The modes are as follows:

ALC: Select this mode when an auto iris lens (ALC lens) is used with this camera.

ELC: Select this mode when a fixed iris lens or manual iris lens is used with this camera.



- 1. Move the cursor to the ALC/ELC parameter.
- 2. Select ALC or ELC.

Cautions:

- Under bright lighting conditions such as outdoors, use an ALC type lens because the ELC control range is not wide enough under these conditions.
- 2. Use an ALC type lens if phenomena below occur:
 - Strong smear and/or blooming on highlight objects such as spotlight or sunlight from windows.
 - Noticeable flicker in the picture and/or color rendition variations.
- 3. If ELC is selected, SHUTTER is not available.


Back Light Compensation (BACK LIGHT COMP)

Back light compensation is available for both the ALC and ELC modes. It eliminates by strong background lighting which makes the camera picture dark, such as a spotlight. You can select one of two modes (PRESET ON or PRESET OFF) of back light compensation.


2-1. ALC Mode with PRESET ON


In normal use, the important object in a scene is placed in the center of the monitor's screen. In the factory setup mode, more photometric weight is given to the center of the screen (where the important object is located) than to the edge of the picture (where a bright back light would most likely be located). In this mode, even though the backlight may vary, the object at the center of the screen can be still be clearly seen.

Note: If ELC is selected, set LEVEL according to this procedure.



 Press after selecting ALC, the ALC CONT menu appears.





Move the cursor to PRESET parameter and select ON.

The back light compensation is automatically set.

- If you want to change the video output level (picture contrast), move the "I" cursor for LEVEL and adjust the level.
- Move the cursor to RET and press to return to CAM SET UP menu.


2-2. ALC Mode with PRESET OFF

These modes are effective when the main object in the scene is not located in the center of the screen and a source of bright light is located near the center of the screen. In these modes, the picture is divided into 48 corresponding areas mask the light to keep the clarity of the picture.


Note: If ELC is selected, set MASK SET and LEVEL according to this procedure.

 Move the cursor to PRESET parameter and select OFF.


The items MASK SET appeas on the menu.




Move the cursor to MASK SET and press .
 The 48 mask areas appear on the monitor screen.
 The cursor is blinking in the top left corner of the screen.



 Move the cursor to the area where backlight is bright, and press to mask that area. The mask turns white. (When the cursor is moved on an area that has already been masked, the mask and cursor start blinking.)



 Repeat step 3 to mask the desired area. To cancel masking, move the cursor to that area and press



- After masking is completed, press for 2 seconds or longer. The ALC CONT menu appears.
- If you want to change the video output level (picture contrast), move the "I" cursor LEVEL and adjust the level.


 Move the cursor to RET and press to return to the CAM SET UP menu. (To return to the camera picture, move the cursor to END and press .

Caution: When an auto iris lens requiring a DC control signal is used, the lens iris is fully opened in ELC mode.

3. Shutter Speed Setting (SHUTTER)

Note: If ELC is selected, this item is not available.

You can select an electronic shutter speed of 1/60 (OFF), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/4 000, or 1/10 000 seconds.



Move the cursor to the SHUTTER parameter and select the electronic shutter speed.

The preset values for SHUTTER (electronic shutter speed) change by pressing
 o
 as follows:

4. Gain Control Setting (AGC ON/OFF)

You can set the gain (brightness level portion of an image) to automatic level adjustment (ON) or fixed level(OFF).



Move the cursor to the AGC parameter and select automatic level adjustment (ON) or fixed level (OFF).

5. Electronic Sensitivity Enhancement (SENS UP)

There are two modes for SENS UP.

AUTO: If you select x32 AUTO, for example, the sensitivity is raised automatically to x32 max. When AUTO is selected, AGC is automatically set to ON.

FIX: If you select x32 FIX, for example, the sensitivity is raised to just x32.

```
CAMERA ID
              OPP 7
ALC/ELC
              ALC 3
SHUTTER
              OFF
AGC
              ON
              OFF
SENS UP
SYNC
              INT
WHITE BAL
              ATW 7
MOTION DET
              OFF 7
LENS DRIVE
END
        SET UP ENABLE
```

Move the cursor to the SENS UP parameter and select the parameter for electronic sensitivity enhancement. The preset values for SENS UP (electronic sensitivity enhancement) change by pressing or as follows:

6. Synchronization Setting (SYNC)

You can select internal sync mode (INT) or line-lock mode (LL). Additionally, this model accepts the VBS signal (color composite video or blackburst signal) and VS signal (B/W composite video or composite sync signal). The VD2 signal (multiplexed vertical drive signal) with the composite video output signal from external equipment such as a Matrix Switcher is also acceptable.

Whenever the VD2 signal is supplied to this camera, the camera automatically switches to the VD2 sync mode.

- Move the cursor to the SYNC parameter and select line-lock(LL) or internal(INT).
- 2. Press 🖭 .

If LL is selected, the SYNC menu appears. (If INT is selected, the synchronization mode is automatically set to internal sync pulse, and the menu is not displayed.)


** CAM SET UP CAMERA ID OFF ALC/ELC ALC T SHUTTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW 7 MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE DC EMD UP ENABLE

Important Notices:

- 1. The priority for the sync modes is as follows.
 - Multiplexed Vertical Drive (VD2) (Highest priority)
 - 2. Line-lock (LL)
 - Color Composite Video or Blackburst Signal (VBS)
 - B/W Composite Video or Composite Sync Signal (VS)
 - 5. Internal Sync (INT) (Lowest priority)
- When the internal sync mode is to be used, select INT. No gen-lock input signal should be supplied to the Gen-lock Input Connector on the rear panel.
- Whenever the multiplexed vertical drive pulse (VD2) is supplied to the camera from an external equipment such as a Matrix Switcher, the camera sync mode is automatically switched to the VD2 mode.
- When the VBS or VS gen-lock mode is to be used select INT from this menu and supply the gen-lock input signal to the Gen-lock Input Connector on the rear panel.
- The VBS gen-lock mode has its own menu for horizontal and subcarrier phase adjustments. When
 the cable length of the video output or the genlock input is changed, the horizontal and subcarrier phase must be re-adjusted.

- The VS gen-lock mode has its own menu for horizontal phase adjustments. When the cable length
 of the video output or the gen-lock input is
 changed, the horizontal phase must be re-adjusted.
- The line-lock mode has its own menu for line-lock vertical phase adjustment. If the camera installation is relocated, check the vertical phase adjustment again since the AC line phase may be different.


6-1. VBS Gen-lock Mode (EXT(VBS))



- Move the cursor to the SYNC parameter and select INT.
- Connect the coaxial cable for the blackburst or composite color video signal to the gen-lock input connector.

- Confirm that the INT parameter changed to EXT (VBS) on the menu.
 - **Caution:** The gen-lock input signal should meet the EIA RS-170A specifications and should not contain jitter, such as a VCR playback signal, as it could disturb synchronization.
- After confirming that the cursor is on EXT (VBS), press


 The phase adjustment menu appears on the monitor.



- Move the cursor to H PHASE. The cursor starts blinking.
- Supply the video output signal of the camera to be adjusted and the reference gen-lock input signal to a dual-trace oscilloscope.
- Set the oscilloscope to the horizontal rate and expand the horizontal sync portion on the oscilloscope.

- Move the cursor to SC COARSE. The cursor starts blinking.
- 10. Press or to match the color (hue) of the camera's video signal, when observed at the output of the Special Effect Generator (SEG) or Switcher, as closely as possible to the color of the original scene. (SC COARSE adjustment can be incremented in steps of 90 degrees (4 steps) by pressing or .)

Note: After the fourth step, the adjustment returns to the first step.



- Move the cursor to SC FINE. The cursor starts blinking.
- 12. Press © or 🗗 to match the color (hue) of the camera's video signal, when observed at the output of the Special Effect Generator (SEG) or

Switcher, as closely as possible to the color of the original scene.

The SC FINE adjustment has a range of 90 degrees of color shift.

Notes:


- When the "I" cursor reaches the "+" end, it jumps back to "-". At the same time, SC COARSE is incremented by one step to enable a continuous adjustment. The reverse takes place when the "I" cursor reaches the "-" end.
- When
 or
 is kept pressed for a second or more, the "I" cursor moves quickly.
- For more accurate adjustment, supply both the original camera video output signal and the effect output video signal (program output video signal) of the special effects generator (SEG) to a vectorscope and compare the chroma phase of both signals.
- To reset SC COARSE and SC FINE to the values preset at the factory, press or simultaneously. SC COARSE is reset to the factory setting.

6-2. VS Gen-lock Mode (EXT(VS))


- Move the cursor to the SYNC parameter and select INT.
- Connect the coaxial cable for the composite sync or composite B/W video signal to the gen-lock input connector.
- Confirm that the parameter INT changed to EXT (VS) on the menu.

Caution: The gen-lock input signal should meet with EIA RS-170 specifications and should not contain jitter, such as a VCR playback signal, as it could disturb synchronization.

** CAM SET UP ** CAMERA ID OFF 7 ALC/ELC ALC 3 SHUTTER AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW 7 MOTION DET OFF 3 LENS DRIVE DC UP ENABLE END



After confirming the cursor is on EXT (VS), press
 The phase adjustment menu appears on the monitor.



- Move the cursor to H PHASE. The cursor starts blinking.
- Supply the video output signal of the camera to be adjusted and the reference gen-lock input signal to a dual-trace oscilloscope.
- Set the oscilloscope to the horizontal rate and expand the horizontal sync portion on the oscilloscope.
- Adjust the horizontal phase by pressing or
 The adjustable range is 0 2.0µs.


6-3. Line-lock Sync Mode (LL)

Note: The line-lock (LL) sync mode is not available when the camera operates on DC power.


 Move the cursor to the SYNC parameter and select LL.

Note: The settings in this menu can be made only when the multiplexed vertical drive signal (VD2) is not supplied to the camera.

 After confirming the cursor is on LL, press The vertical phase adjustment menu appears on the monitor.



- Move the cursor to COARSE. The cursor starts blinking.
- Supply the video output signal of the camera to be adjusted and the reference camera video output signal to a dual-trace oscilloscope.
- Set the oscilloscope to the vertical rate and expand the vertical sync portion on the oscilloscope.
- Press or to match the vertical phase for both video output signals as closely as possible. (COARSE adjustment can be incremented in 16 steps by 22.5 degrees by pressing or .)



Note: After the sixteenth step, the adjustment returns to the first step.

- Move the cursor to FINE. The cursor starts blinking.
- Press or to match the vertical phase for both video output signals as closely as possible.
 (FINE adjustment can be made up to 22.5 degrees by pressing or .)

Notes:

- When the "I" cursor reaches the "+" end, it jumps back to "-". At the same time, COARSE is incremented by one step to enable a continuous adjustment. The reverse takes place when the "I" cursor reaches the "-" end.
- When
 or
 is kept pressed for a second or longer, the "I" cursor moves faster.

- To reset COARSE and FINE to the values preset at the factory, press of or simultaneously. COARSE and FINE adjustments are preset at the factory to zero-crossing of the AC line phase.
- If the AC line contains noise (spike noise, etc.), the stability of the vertical phase of the camera video output signal may be disturbed.

7. White Balance Setting (WHITE BAL)

7-1. Auto-Tracing White Balance Mode (ATW)

You can select one of two modes for white balance adjustment as follows:

• ATW (Auto Tracing White Balance)


In this mode, the color temperature is monitored continuously and thereby white balance is set automatically. The color temperature range for the proper white balance is approximately 2 600 - 6 000K. Proper white balance may not be obtained under the following conditions:

- The color temperature is out of the 2 600 -6 000K range.
- When the scene contains mostly high color temperature objects, such as a blue sky or sunset.
- When the scene is dim. in these cases, select the AWC mode.


Move the cursor to the WHITE BAL parameter and select ATW. The white balance of the camera is automatically set.

CAMERA ID ALC/ELC SHUTTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW 7 OFF LENS DRIVE SET UP ENABLE END


- Automatic White Balance Control Mode (AWC)
 In this mode, accurate white balance is obtained
 within a color temperature range of approximately
 2 300-10 000K.
- Move the cursor to the WHITE BAL parameter and select AWC → PUSH SW.



Press to start the white balance setup. The words PUSH SW start blinking to indicate that the white balance is being set.



- When the white balance setting is completed, the words PUSH SW stop blinking.
- 4. When you want to adjust the white balance manually, press to select AWC and press the AWC menu appears on the monitor. (When ATW is selected, pressing the displays the ATW menu.)



Fine Adjustment for AWC (ATW) Manually

You can add the detailed setting for white balance setting manually.

- To set MASK SET, proceed as described in steps 1 to 4 of "ALC mode with PRESET OFF" on page 22.
- Move the cursor to R.
- Press
 or
 to obtain the optimum amount of red gain.
- 4. Move the cursor to B.
- Press
 or
 to obtain the optimum amount of blue gain.


Note: When you need to set MASK SET, re-adjust to obtain the optimum amount of red and blue gain.

8. Motion Detector Setting (MOTION DET)

The motion detector detects the moving objects in the scene by monitoring the brightness level changes. You can select the level of sensitivity for motion detection. When this camera is connected to a compatible intelligent CCTV system, the camera transmits an alarm signal by multiplexing it with the video signal.

- Move the cursor to the MOTION DET parameter and select ON.
- Press

 . The MOTION DETECT menu appears on the monitor screen.



- Move the cursor to MASK SET and press . The MASK SET menu has 48 masks. To set MASK SET, proceed as described in steps 2 to 4 of "ALC mode with PRESET OFF" on page 22.
- Move the cursor to the ALARM parameter and select ON or OFF to set the alarm in the DISPLAY MODE.

Note: When the system controller WV-RM70, WV-CU550 or WV-CU550A is used with this model, select OFF for ALARM.

- Move the cursor to DISPLAY MODE and press to see the current setting. The masks that detect the brightness changes start blinking.
- To raise detection sensitivity, press to return to the MOTION DETECT menu.
- To obtain the optimum detection level, move the "I" cursor to adjust the level.
- Repeat the procedures above to obtain a satisfactory setting.
- Move the cursor to RET and press (a) to return to the CAM SET UP menu.

Notes:


- Masking or adjusting the detection level is needed to prevent malfunction under the following conditions:
- When shooting an object under flickering fluorescent light or shooting in ELC.
- When leaves or curtains etc. are swayed by the wind.
- When the object is lighted by lighting equipment that constantly turns on and off.
- It takes about 0.2 seconds for the alarm signal to reach the alarm terminal of the VCR after the camera detects the object.

Because the alarm signal is multiplexed on the video signal, it may be mistakenly interpreted by other video equipment as a time code signal.

Therefore, when camera is not used in a Panasonic Intelligent CCTV System select OFF to prevent the above from occurring.

9. Lens Drive Signal Selection (LENS DRIVE)

This item is used to select the type of auto iris lens drive signal to be supplied to the lens from the auto iris lens connector.



- 1. Move the cursor to the LENS DRIVE parameter.
- Select DC if you are using the auto iris lens that requires a DC drive signal.

Select VIDEO if you are using the auto iris lens that requires a video drive signal.

10. Special Menu (SPECIAL)

This menu lets you adjust and set up the video signal of the camera to meet your requirements.


Move the cursor to END on the bottom line of the CAM SET UP menu and press

or

or

simultaneously for

seconds or longer. The SPECIAL menu appears on
the monitor as shown below.



10-1. Camera Picture Upside Down Positioning (UP SIDE DOWN)

- 1. Move the cursor to the UP SIDE DOWN parameter.
- Select ON when you want to turn the picture upside down.

10-2. Chroma Level Setting (CHROMA GAIN)

- 1. Move the cursor to the CHROMA GAIN parameter.
- While observing the vectorscope or color video monitor, move the "I" cursor to adjust the chroma level.

10-3. Aperture Gain Setting (AP GAIN)

- 1. Move the cursor to the AP GAIN parameter.
- While observing the vectorscope or video monitor, move the "I" cursor to adjust the aperture gain level.

10-4. Pedestal Level Setting (PEDESTAL)

- 1. Move the cursor to the PEDESTAL parameter.
- While observing the waveform monitor/oscilloscope or video monitor, move the "I" cursor to adjust the pedestal level (black level).

10-5. Chroma Phase (Hue) Setting (HUE)

- Move the cursor to the HUE parameter.
- While observing the vectorscope or color video monitor, move the "I" cursor to adjust the hue (chroma phase) level.

To reset to the factory settings

- Move the cursor to the CAMERA RESET parameter. The words PUSH SW start blinking.
- While holding down and p, press for 2 seconds or longer. The camera is reset to the factory settings.

To close the SPECIAL menu and return to the CAM SET UP menu


Move the cursor to RET and press .

To close the SPECIAL menu and return to the camera picture

Move the cursor to END and press .

PREVENTION OF BLOOMING AND SMEAR

When the camera is aimed at a bright light, such as a spotlight, or a surface that reflects bright light, smear or blooming may appear. Therefore, the camera should be operated carefully in the vicinity of extremely bright objects to avoid smear or blooming.



SPECIFICATIONS

Pick-up Device: 771 (H) x 492 (V) pixels, Frame Interline Transfer CCD

Scanning Area: 6.4 (H) x 4.8 (V) mm (Equivalent to scanning area of 1/2" pick-up tube)

Scanning: 525 lines / 60 fields / 30 frames

Horizontal: 15.734 kHz Vertical: 59,94 Hz

Synchronization: Internal, Line-locked, External (VS/VBS) or

Multiplexed Vertical Drive (VD2) Selectable

Video Output: 1.0 V[p-p] NTSC composite 75 Ω / BNC connector

Horizontal Resolution: 480 lines

Signal-to-Noise Ratio: 50 dB (AGC OFF, weight ON)

Minimum Illumination: 0.5 lx (0.05 footcandle) at F0.75 [Equivalent to 1.5 lx (0.15 footcandle) at F1.4]

Gain Control: Selectable AGC ON or OFF (SET UP MENU)
White Balance: Selectable ATW or AWC (SET UP MENU)

Aperture: Set Variable (SET UP MENU)

Electronic Light Control: Equivalent to continuous variable shutter speed between 1/60 s

and 1/10 000 s

Back Light Compensation: Selectable On or Off (SET UP MENU)

Electronic Shutter Speed: Selectable 1/60 (OFF), 1/100, 1/250, 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/4 000,

1/10 000 s

Lens Mount: Selectable C-mount or CS-mount

ALC Lens: Selectable DC or Video

Ambient Operating Temperature: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)

Ambient Operating Humidity: Less than 90%

Power Source and WV-CL830: 120V AC 60 Hz, 4.2W

Power Consumption: WV-CL834: 24V AC 60 Hz, 4.8W

12V DC, 500 mA

Dimensions (without lens): 67 (W) x 55 (H) x 123 (D) mm

[2-5/8" (W) x 2-3/16" (H) x 4-13/16" (D)]

Weights (without lens): WV-CL830: 0.41kg (0.90 lbs.) (without power cord)

WV-CL834: 0.40kg (0.88 lbs.)

Weights and dimensions indicated are approximate. Specifications are subject to change without notice.

STANDARD ACCESSORIES

 Body Cap
 1 pc

 ALC Lens Connector (YFE4191J100)
 1 pc

 AC Power Cord (for only WV-CL830)
 1 pc

PANCAIS

VERSION FRANÇAISE

(FRENCH VERSION)



CAUTION ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES NE PAS DUVRIR



ATTENTION:

AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIÉE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



SA 1965

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

L'interférence radioélectrique générée par cet appareil numérique de type A ne dépasse pas les limites radioélectriques, section appareil numérique, du Ministère des Communications.

Nous vous suggérons de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de série inscrit sous le fond de l'appareil et de conserver ce manuel comme mémorandum de votre achat afin d'en permettre l'identification en cas de vol.

Numéro de modèle	
Numéro de série	

MISE EN GARDE: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, ÉVITER D'EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

TABLE DES MATIÈRES

PREFACE	41
CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES	41
MESURES DE PRÉCAUTION	42
PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET LEURS FONCTIONS	44
BRANCHEMENT DE SYSTÈME	47
RÉGLAGE DE MISE AU POINT OU DE FOYER ARRIÈRE	52
INSTALLATION DE LA CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE	53
CONFIGURATION	54
1. MENU DE CONFIGURATION DE CAMÉRA VIDÉO	54
2. DÉROULEMENT DE LA CONFIGURATION	56
PROCÉDURE DE RÉGLAGE	59
MESURE PRÉVENTIVE CONTRE L'HYPERLUMINOSITÉ,ET LE TRAÎNAGE	77
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	78
ACCESSOIRES STANDARD	80.

PRÈFACE

La caméra vidéo Panasonic de série WV-CL830 introduit un nouveau niveau technologique de caméra vidéo numérique couleur à haute résolution dotée d'un capteur d'image à D.T.C. interligne de 1/2e de pouce de 771 pixels horizontaux (éléments d'image) équipé d'un circuit à haute intégration de traitement de signaux numériques. Ce modèle ouvre définitivement sur des possibilités de surveillance placées à la pointe de la plus haute et de la technologie de surveillance vidéo la plus perfectionnée disponible à l'heure actuelle.

CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

- 1. Voici les fonctions qui sont incorporées.
 - Contrôle automatique de lumière (ALC)/ contrôle électronique de lumière (ELC)
 - (2) Correction d'éclairage en contre-jour (préréglage effectué en usine en mode automatique)
 - (3) Diverses fonctions de synchronisation extérieure dans laquelle l'asservissement de synchronisation par générateur est inclus
 - (4) Fonction automatique/manuelle de balance des blancs automatique/manuelle
 - (5) Fonction d'obturation électronique
- 2. Rapport signal-sur-bruit de 50 dB
- Éclairement minimum de 1.5 lux avec les objectifs ouvrant à f/1,4
- Éclairement minimum de 0,5 lux avec les objectifs Panasonic à lentilles asphériques ultra-rapide (ouvrant à f/0,75)
- 5. Résolution horizontale de 480 lignes
- 6. Images à haute définition:

- (a) Optimiseur vertical de 2H procurant une netteté d'image supérieure
- (b) Circuit de pondération de chrominance favorisant un rapport signal-sur-bruit couleur supérieur
- (c) Crénelage minimum sur les sujets les plus détaillés
- (d) Expansion de la gamme dynamique grâce à l'usage d'un circuit à rotule
- (e) Correction d'ouverture sous éclairage puissant en faveur d'une meilleure définition des images de sujets fortement éclairés
- Aptitude à filmer des scènes en intérieur avec des objectifs à ouverture fixe grâce à la fonction de contrôle électronique de lumière (ELC)
- Modes commutables de réhaussement de la sensibilité électronique comprenant les modes suivants: AUTO, MANUAL et OFF.
- 9. Détecteur numérique de mouvement incorporé

MESURES DE PRÉCAUTION

 Ne jamais essayer de démonter cette caméra vidéo de surveillance.

Ne jamais retirer les vis de fixation ni les éléments du coffret de la caméra vidéo sous peine de risque d'électrocution.

Aucun composant destiné à l'utilisation de l'utilisateur de l'appareil n'a été placé à l'intérieur. Confier tous les réglages et les opérations de dépannage à un technicien professionnel.

 Manipuler la caméra vidéo de surveillance délicatement.

Ne jamais manipuler brutalement cette caméra vidéo de surveillance. Lui éviter tout choc, les secousses ou tout autre effet brutal. Cette caméra vidéo de surveillance risque d'être endommagée à la suite d'une manipulation brutale ou de conditions de rangement inappropriées.

 Ne jamais exposer la caméra vidéo de surveillance à la pluie ni la soumettre à l'humidité et éviter de la placer dans des lieux humides.

Couper immédiatement l'alimentation de la caméra vidéo et demander à un dépanneur professionnel de la vérifier. Non seulement l'humidité risque d'endommager la caméra vidéo de surveillance, mais ceci peut également favoriser une électrocution dans le pires des cas.

 Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le coffret de la caméra vidéo.

Au contraire, se servir d'un morceau d'étoffe sèche pour nettoyer les surfaces extérieures de la caméra vidéo lorsqu'elles sont sales. Si l'encrassement est particulièrement tenace, imbibé l'étoffe d'une solution détergente neutre et frotter délicatement.

 L'entretien de la surface de la plaque du dispositif D.T.C. doit être effectuée avec le plus grand soin.

Ne jamais se servir de produits détergents ou abrasifs agressifs pour nettoyer le dispositif D.T.C. Se servir de feuilles spéciales conçues pour l'entretien de la surface des objectifs photo ou d'un cotontige imprégné d'éthanol pour faire le nettoyage.

 Ne jamais diriger la caméra vidéo directement vers le soleil.

La caméra vidéo ne doit jamais être dirigée vers des sources lumineuses intenses. Que la caméra soit mise en service ou non, il ne faut jamais la diriger directement vers le soleil. En effet, cette pratique peut entraîner la formation d'un traînage ou d'une hyperluminosité des images obtenues.


 La caméra vidéo de surveillance ne doit pas être mise en service dans des conditions qui dépassent les limites d'utilisation définies en termes de température, d'humidité ou de puissance d'alimentation.

La caméra vidéo de surveillance doit être utilisée dans des conditions de température ambiante situées dans les limites de -10°C à +50°C (14°F à 122°F) et dans un milieu où le taux d'humidité est égal ou inférieur à 90%. La source d'alimentation doit être de 120 V de courant alternatif et fréquence de 60 Hz pour le modèle WV-CL830 et de 12V de courant continu/24V de courant alternatif pour le modèle WV-CL834.

Attention:

Pour éviter tout risque d'amorçage électrique ou d'électrocution, un câble UL doit être choisi parmi ceux mentionnés dans la liste (WV-1, style 1007) pour effectuer le raccordement aux bornes d'entrée 12 V c.c. ou 24 V c.a.

PRINCIPAUX ORGANES DE COMMANDE ET LEURS FONCTIONS



Faire coulisser le panneau vers la gauche jusqu'à ce qu'il se bloque.

Connecteur de cordon d'objectif à diaphragme automatique

Ce connecteur est utilisé pour assurer la liaison à un objectif à diaphragme automatique en passant par l'intermédiaire du connecteur mâle à 4 broches fourni en qualité d'accessoire standard (no. de référence YFE4191J100)

② Bague de réglage de foyer arrière

Cette bague permet d'effectuer un réglage du foyer arrière ou de la mise au point de l'image. Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre doit être faite dans le cas d'un objectif à monture de type C ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le cas d'un objectif à monture de type CS.

- 3 Objectif (option)
- 4 Embase filetée de fixation de caméra vidéo de surveillance

Cette embase filetée permet de monter la caméra vidéo de surveillance sur une potence de fixation.

- (5) Touche de sélection vers le bas () Cette touche est utilisée pour déplacer le curseur vers le bas. Elle sert aussi à la sélection des paramètres du menu CAM SET UP.
- (§) Touche de sélection vers la droite ((>>)) Cette touche est utilisée pour déplacer le curseur vers la droite. Elle sert aussi à la sélection des modes et peut également servir au réglage de certains niveaux.

- Touche de sélection vers la gauche ()

 Cette touche est utilisée pour déplacer le curseur vers la gauche. Elle sert aussi à la sélection des modes et peut également servir au réglage de certains niveaux.
- Touche de sélection vers le haut () Cette touche est utilisée pour déplacer le curseur vers le haut. Elle sert aussi à la sélection des paramètres du menu CAM SET UP.
- Touche de validation (a) Cette touche sert à valider toute option paramètre sélectionnée dans le menu CAM SET UP.
- (i) Commutateur de sélection de terminaison de verrouilleur de synchronisation (Hi-Z, G/L 75Ω) Le commutateur doit être placé en position Hi-Z quand un signal d'entrée vidéo de verrouillage de synchronisation circule en boucle. Il doit être placé en position 75 Ω dans tous les autres cas.
- Témoin d'alimentation
 Ce témoin s'allume dès que la caméra vidéo est mise sous tension.
- ② Connecteur d'entrée de verrouilleur de synchronisation (GEN-LOCK)

Ce connecteur est utilisé pour assurer une liaison à un système extérieur à des fins de synchronisation.

- (3) Connecteur de sortie vidéo (VIDEO OUT) Ce connecteur assure une liaison au connecteur VIDEO IN du moniteur vidéo.
- Prise de câble d'alimentation Cette prise est utilisée pour brancher le cordon d'alimentation (founi comme accessoire standard).
- (B) Borne de sortie d'alarme (ALARM OUT/GND)
 Cette borne permet le raccordement au connecteur d'entrée ALARM INPUT (borne) d'un appareil extérieur. Lorsque cette caméra vidéo de surveillance détecte un mouvement, le signal de sortie d'alarme est appliqué à l'appareil extérieur connecté.
 (Sortie à collecteur ouvert: 16 V c.c., 100 mA maxi.)
- (§) Borné d'entrée compatible courant alternatif/courant continu (DC 12V IN/AC 24V IN) Cette borne sert au raccordement du cordon d'alimentation à courant continu de 12 V ou à courant alternatif de 24 V.

Mesures de précaution:

- Se raccorder uniquement à une alimentation de classe 2 de 12 volts de courant continu (10,5 -16 V) ou de 24 volts de courant alternatif (19,5 -28 V). Lorsque la source d'alimentation choisie est du courant alternatif de 24 V.
- Pour éviter tout risque d'amorçage électrique ou d'électrocution, un câble UL doit être choisi parmi ceux mentionnés dans la liste WV-1, style 1007, pour effectuer le raccordement aux bornes d'entrée.

BRANCHEMENT DE SYSTÈME

A. WV-CL830

(courant alternatif 120 V, 60 Hz)

- Raccorder le cordon d'alimentation secteur (fourni en accessoire standard) à la prise d'alimentation de la caméra vidéo.
- Raccorder le cordon_d'alimentation secteur à une prise de sortie secteur 120 V, 60 Hz.

Remarques:


- Brancher fermement le cordon d'alimentation.
- Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour assurer les opérations de balayage panoramique et d'inclinaison.
 En effet, si le câble est trop court, la prise du cordon d'alimentation risque de se débrancher lorsque la caméra vidéo effectuera ses mouvements de balayage panoramique et d'inclinaison.

B. WV-CL834(courant continu 12 V/courant alternatif 24 V)

La caméra vidéo WV-CL834 est munie d'une prise d'alimentation compatible courant alternatif/courant continu. Ceci fait que le cordon d'alimentation 12 V de courant continu ou 24 V de courant alternatif peut être raccordé à cette prise. La caméra vidéo se charge de détecter automatiquement la source d'alimentation.

1. Alimentation de 12 V de courant continu

Raccorder le cordon d'alimentation aux bornes de raccordement d'alimentation compatible courant alternatif/courant continu visibles sur la face arrière de la caméra vidéo de surveillance.



Résistance des fils de cuivre [à 20°C (68°F)]

Calibre de fil de cuivre (calibrage américain normalisé)	#24 (0,22mm²)	#22 (0,33mm²)	#20 (0,52mm²)	#18 (0,83mjm²)
Résistance Ω/m	0,078	0,050	0,030	0,018
Résistance Ω/pd.	0,026	0,017	0,010	0,006

 Procédé de calcul de longueur maximum des câbles à utiliser entre la caméra vidéo de surveillance et la source d'alimentation. 10,5 V de courant continu \leq V_A - (R x 0,42 x L)

≤ 16 V de courant continu

L: Longueur de câble (en mètre)


R: Résistance de fil de cuivre (Ω/m)

Va: Tension continue d'alimentation de bloc d'alimentation

L standard =
$$\frac{V_A - 12}{0.42 \times R}$$
 (en mètre)
L minimum = $\frac{V_A - 16}{0.42 \times R}$ (en mètre)
L maximum = $\frac{V_A - 10.5}{0.42 \times R}$ (en mètre)

2. Alimentation de 24 V de courant alternatif

Raccorder le cordon d'alimentation aux bornes de raccordement d'alimentation compatible courant alternatif / courant continu visibles sur la face arrière de la caméra vidéo de surveillance.



Calibres normalisés des fils de connexion recommandés pour une alimentation à courant atternatif 24 V.

Calibre de fit de cuivre (calibrage américain normalisé)		#24 (0,22mm²)	#22 (0,33mm²)	#20 (0,52mm²)	#18 (0,83mm²)
de câble -	(m)	95	150	255	425
	(pd.)	314	495	842	1 403

Attention:

Pour éviter tout risque d'amorçage électrique ou d'électrocution, un câble UL doit être choisi parmi ceux mentionnés dans la liste (WV-1, style 1007) pour effectuer le raccordement aux bornes d'entrée 12 V c.c. ou 24 V c.a.

Câble vidéo

- Il est recommandé d'utiliser un moniteur vidéo dont la résolution est au moins égale ou supérieure à celle de la caméra vidéo de surveillance.
- Placer le sélecteur de terminaison du dernier moniteur vidéo en position 75 Ω.
 - A. Se servir d'un câble coaxial de 75 Ω .
 - B. Le sélecteur de terminaison du dernier moniteur vidéo doit être placé en position 75 Ω et en position Hi-Z pour tous les autres moniteurs vidéo.



C. La longueur maximum de prolongement du câble coaxial qu'il est possible d'utiliser entre la caméra vidéo de surveillance et le moniteur vidéo est indiquée dans le tableau ci-après.

Type de câble coaxial		RG-59/U (3C-2V)	RG-6/U (5C-2V)	RG-11/U (7C-2V)	RG-15/U (10C-2V)
Longueur maxi- mum de câble recommandée	(m)	250	500	600	800
	(pd.)	825	- 1 650	1 980	2 640

Mesures de précaution à prendre lors du câblage:

- Ne jamais faire de boucles avec un câble coaxial dont le rayon est inférieur à 10 fois le diamètre du câble.
- Ne jamais agrafer le câble, même avec des agrafes courbées. En effet, un disconcordance d'impédance se produira.
- Ne jamais pincer ni écraser les câbles.
 Tous ces défauts sont à l'origine d'une variation d'impédance du câble et affecte inévitablement la qualité des images.

Installation d'un connecteur pour objectif à diaphragme automatique

Quand un objectif asservi à contrôle automatique de lumière (ALC) est utilisé, installer le connecteur d'objectif (YFE4191J100).

L'installation suivante doit être faite par un technicien professionnel ou des installateurs de système qualifiés.


(1) Sectionner le câble de commande de diaphragme au ras du connecteur d'objectif puis sectionner la gaine du câble extérieur en procédant de la façon représentée sur l'illustration ci-dessous. L'affectation des broches de connecteur d'objectif est la suivante:

Broche 1: Source d'alimentation: +9 V de courancontinu. 50 mA maxi.


Broche 2: Libre

Broche 3: Signal vidéo: 1,3 V[p-p]/40 kΩ

Broche 4: Blindage, masse



(2) Remettre le couvercle du connecteur en place sur le connecteur de la façon suivante dès que le raccordement est terminé.



Remarque: Couper la nervure du connecteur si le câble de commande de diaphragme est trop épais sinon l'interconnexion du couvercle de connecteur et du connecteur ne peut pas être assurée.


(Choisir VIDEO à l'option LENS DRIVE dans le menu CAM SET UP.)

Installation de l'objectif

Attention:

Avant de monter l'objectif sur la caméra vidéo, desserrer les deux vis de fixation de monture d'objectif et faire tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle vienne en butée. En effet, si la bague n'arrive pas en bout de course, la surface en verre ou l'analyseur d'image à dispositif de transfert de charges risquent d'être endommagés par l'objectif.


- Monter l'objectif sur la caméra vidéo en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur la monture d'objectif de la caméra vidéo.
- Raccorder lé câble au connecteur d'objectif à diaphragme automatique visible sur le flanc de la caméra vidéo.



Mesure de précaution à prendre lors de l'installation de l'objectif

La monture d'objectif doit être une monture de type C ou d'une monture de type CS (monture de 1 pouce 32 UN) tandis que le poids de l'objectif ne doit pas dépasser 450 g. Si l'objectif est plus lourd, la caméra vidéo de surveillance comme l'objectif doivent être maintenus avec le support.

La partie qui dépasse de l'arrière de l'objectif doit être * comme représenté ci-dessous.




Monture de type C: Moins de 11 mm Monture de type CS: Moins de 6 mm

RÉGLAGE DE MISE AU POINT OU DE FOYER ARRIÈRE

Les réglages mentionnés ci-dessous doivent être exécutés par un technicien professionnel ou des installateurs de système qualifiés.

 Desserrer les vis de fixation de la bague de réglage de foyer arrière.



 Tourner la bague de réglage de foyer arrière sur la position désirée.

- Attention: Si un objectif à monture de type C est installé sur la caméra vidéo de surveillance, ne pas faire tourner la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en force après que la bague soit arrivée en butée. En effet, si la bague est tournée en force, la surface en verre ou l'analyseur d'image à dispositif de transfert de charges risquent d'être endommagés par l'objectif.
- Bloquer fermement les vis de fixation de la bague de réglage de foyer arrière.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE

Fixation par la base


Cette caméra vidéo de surveillance est conçue à l'origine pour être fixée par sa partie inférieure, comme représenté sur l'illustration ci-dessous. Le trou de fixation est un trou fileté de vis six pans photographique standard (de 1/4 de pouce 20).

· Fixation par le haut

Retirer l'adaptateur de monture de la partie inférieure de la caméra vidéo de surveillance en retirant les deux vis de fixation. Fixer l'adaptateur

de monture sous la partie inférieure de la caméra vidéo de surveillance en procédant de la façon représentée sur l'illustration puis installer la caméra vidéo de surveillance sur la potence de fixation.

Les deux vis de fixation d'origine doivent être réutilisées pour remonter l'adaptateur de monture et l'usage de plus longues vis risquent d'endommager des composants internes de la caméra vidéo de surveillance.




CONFIGURATION


1. MENU DE CONFIGURATION DE CAMÉRA VIDÉO

Cette caméra vidéo de surveillance fait appel à un certain nombre de menus de configuration destinés à l'utilisateur qui apparaissent sur l'écran.

Ce menu de configuration est structuré sous la forme d'un menu en arborescence, comme représenté sur la figure ci-dessous.

Ce menu est décrit à la rubrique "2. DÉROULEMENT DE LA CONFIGURATION".






2. DÉROULEMENT DE LA CONFIGURATION

Cette caméra vidéo se sert d'un menu de configuration utilisateur (menu CAM SET UP) à faire apparaître sur l'écran du moniteur vidéo.

Les options du menu CAM SET UP peuvent être choisies en se servant des touches indiquées cidessous du panneau latéral.



Touche de sélection vers le haut (): Cette touche commande le déplacement du curseur vers le haut. Se servir de cette touche pour choisir une option de réglage ou opérer le réglage des paramètres.

Touche de sélection vers le bas (): Cette touche commande le déplacement du curseur vers le bas. Se servir de cette touche pour choisir une option de réglage ou opérer le réglage des paramètres.

Touche de sélection vers la droite (): Cette touche commande le déplacement du curseur vers la droite. Se servir de cette touche pour choisir une

option de réglage ou opérer le réglage des paramètres de l'option choisie. Un changement des paramètres est opéré sous chaque pression de cette touche.

Touche de sélection vers la gauche (). Cette touche commande le déplacement du curseur vers la gauche. Se servir de cette touche pour choisir une option de réglage ou opérer le réglage des paramètres de l'option choisie. Un changement des paramètres est opéré sous chaque pression de cette touche.

Touche de validation (□): Cette touche sert à valider le paramètre défini. Si une option du menu possède son propre menu de réglage (↓ indique qu'il existe un menu de réglage), enfoncer cette touche pour faire apparaître le menu de réglage.

Commande de réinitialisation générale


La réinitialisation générale vous permet de ramener toutes les options du menu de configuration sur ses réglages usine en cas d'incertitude à propos du choix à effectuer dans les menus. Procéder de la façon suivante:

- S'assurer tout d'abord que le menu CAM SET UP n'apparaît pas (une image d'observation apparaît sur l'écran du moniteur vidéo).
- (2) Tout en appuyant sur les touches et p, enfoncer la touche pendant quelques secondes. Le message ALL RESET apparaît un bref instant sur l'écran du moniteur vidéo.

Dès que ceci s'est produit, l'ensemble des réglages et des paramètres sont aussitôt ramenés en réglage usine par défaut.

Ouverture du menu de configuration

Appuyer et immobiliser la touche en fen position basse pendant au moins une seconde.



Le menu CAM SET UP apparaît sur l'écran du moniteur vidéo sous la forme représentée sur la figure cidessus.

Vérifier les sélections actuelles du menu.

Se référer au rubriques ci-après pour obtenir une description détaillée des différentes options du menu. Si vous décidez ne n'apporter aucune modification aux réglages actuels, amener le curseur sur la position END qui se trouve en tête de la dernière ligne et appuyer sur la touche pour fermer le menu CAM SET UP et retourner en mode normal de visionnement d'image d'observation de caméra vidéo.

Remarque: Si aucune touche n'est enfoncée dans un délai de 6 minutes alors que le menu CAM SET UP ou un autre menu de réglage est affiché, l'affichage du menu est automatiquement annulé tandis qu'un retour en mode normal de visionnement d'image d'observation de caméra vidéo est opéré.

	```
** CAM SE	T UP **
CAMERA ID	OFF 7
ALC/ELC	ALC 7
SHUTTER	OFF
AGC	ON
SENS UP	OFF \
SYNC	INT
WHITE BAL	ATW ?
MOTION DET	OFF 7
LENS DRIVE	
END 🛑 SET	UP DISABLE

## Édition du menu CAM SET UP

Rappels importants:

Si le message SET UP DISABLE apparaît à la dernière ligne du menu CAM SET UP sur l'écran, cela signifie qu'il est impossible d'apporter des modifications aux réglages du menu. Cette disposition a été prise pour empêcher qu'une modification accidentelle des réglages actuels ne se produise.

Pour éditer le menu CAM SET UP (apporter des modifications aux réglages), utiliser les touches et et ou et pour déplacer le curseur sur la position SET UP DISABLE de la dernière ligne du menu. Appuyer sur la touche pour que SET UP DISABLE change en SET UP ENABLE. Ensuite, amener le curseur à la position END puis sur les options à modifier.

```
** CAM SET UP
CAMERA ID
 OFF
ALC/ELC
 ALC 7
SHUTTER
 OFF
AGC
SENS UP
 OFF
SYNC
 INT
WHITE BAL
 ATW T
MOTION DET
 OFF
LENS DRIVE
END - SET UP DISABLE
```



### Édition du menu SPECIAL

Pour éditer le menu SPECIAL (apporter des modifications aux réglages), procéder de la même façon que pour le menu CAM SET UP indiqué plus haut. Déplacer le curseur dès que le message SET UP ENABLE apparaît. Ensuite, appuyer simultanément sur les touches et pendant au moins 2 secondes. Le menu SPECIAL apparaît sur l'écran du moniteur vidéo. Ensuite, choisir l'option à modifier et effectuer les modifications de la même façon que celle décrite pour le menu CAM SET UP



#### Rappels importants:

Lorsque le curseur est amené sur la position END et que le menu CAM SET UP est fermé après modifications des paramètres, les nouvelles valeurs sont stockées dans la mémoire EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement). Ces valeurs restent en vigueur jusqu'à ce que nouvelles valeurs soient introduites et conservées en mémoire même lorsque l'alimentation du moniteur vidéo est coupée.

## PROCÉDURE DE RÉGLAGE


## Réglage de l'identification de caméra vidéo (CAMERA ID)

L'option identification de caméra vidéo (CAMERA ID) peut être utilisée pour affecter un nom à la caméra vidéo. Un nombre maximum de 16 caractères alphanumériques peut être utilisé pour composer une appellation d'identification de caméra vidéo. Vous avez le choix entre afficher le numéro d'identification de caméra vidéo sur l'écran du moniteur vidéo ou non.

** CAM SET UP ** CAMERA ID OFF 7 ALC/ELC ALC T SHIPTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT ATW 7 WHITE BAL MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE DC END SET UP ENABLE

## Comment éditer l'option d'identification de caméra vidéo (CAMERA ID)

- Amener le curseur sur l'option de réglage de paramètre CAMERA ID.
- Appuyer sur la touche . Ceci fait apparaître le menu de réglage de d'identification de caméra vidéo CAMERA ID. Le curseur placé sur le chiffre "0" commence à clignoter.



Menu de l'option CAMERA ID

- Amener le curseur sur le caractère à modifier en appuyant sur la touche <a>(a)</a> / <a>(a)
- 4. Une fois que le choix du caractère a été fait, appuyer sur la touche Le curseur qui a été choisi apparaît dans la zone de saisie. (L'indicateur dans la zone de saisie se déplace automatiquement d'une position vers la droite quand ceci est fait.)
- Refaire les opérations citées ci-dessus jusqu'à ce tous les caractères désirés soient introduits.

Quand un espace doit être introduit dans le numéro d'identification de caméra vidéo (CAMERA ID)

Amener le curseur de sélection de caractère sur la position SPACE et appuyer sur la touche 

...

## Pour modifier un caractère spécifique dans le numéro d'identification de caméra vidéo (CAMERA ID)


- Amener le curseur de sélection dans la zone de saisie en appuyant sur la touche .
- Amener l'indicateur sur le caractère à modifier en utilisant la touche @ ou . Ensuite, déplacer le curseur dans la zone de sélection des caractères et choisir un caractère.
- Appuyer sur la touche 
   pour déterminer le numéro d'identification de caméra vidéo (CAM-ERA ID).

## Comment effacer tous les caractères de la zone de saisie

Amener le curseur de sélection de caractère sur la position RESET et appuyer sur la touche . Ceci a pour effet d'éliminer tous les caractères de la zone de saisie.

## Comment déterminer la position d'affichage du numéro d'identification de caméra vidéo (CAMERA ID)

 Amener le curseur de sélection sur la position POSI, et appuyer sur la touche . Les renseignements qui apparaissent sur l'écran du moniteur vidéo de la façon ci-dessous ainsi que le numéro d'identification (CAMERA ID) commencent à clignoter.



- Appuyer sur la touche pour fixer la position d'implantation du numéro d'identification de caméra vidéo sur l'écran (CAMERA ID). Le mode permet de revenir au menu précédent CAMERA ID

#### Remarques:

- Le numéro d'identification (CAMERA ID) s'arrête près des bords de l'écran du moniteur vidéo.
- Le numéro d'identification (CAMERA ID) se déplace plus rapidement lorsque l'une ou l'autre touche. ② / ② / ② / ② est maintenue enfoncée pendant plus d'une seconde.

#### Comment retourner au menu CAM SET UP

Amener le curseur de sélection sur la position RET et appuyer sur la touche . Ceci a pour effet de faire apparaître le menu CAM SET UP.

## 2. Réglage de contrôle de lumière (ALC/ELC)

Le mode de contrôle de lumière peut être choisi en fonction du type d'objectif.

ALC: Choisir ce mode lorsqu'un objectif objectif à diaphgrame automatique (objectif ALC) est utilisé avec cette caméra vidéo de surveillance.

ELC: Choisir ce mode lorsqu'un objectif objectif à ouverture fixe ou un objectif à diaphgrame à réglage manuel est utilisé avec cette caméra vidéo de surveillance.

> ** CAM SET ITE CAMERA ID OFF ALC 7 ALC/ELC SHUTTER OFF AGC ON OFF SENS UP SYNC INT ATW 7 WHITE BAL MOTTON DET OFF 7 LENS DRIVE DC SET UP ENABLE

- Amener le curseur sur la position du paramètre ALC/ELC.
- 2. Choisir ALC ou ELC.

#### Mesures de précaution:

- Se servir d'un objectif de type ALC si l'éclairage de la zone à surveiller est particulièrement intense comme l'éclairage extérieur car les limites de réglage d'un objectif ELC ne sont pas assez vastes pour assurer le contrôle dans ces conditions.
- Utiliser un objectif de type ALC i l'un des phénomènes indiqués ci-dessous se produit:
  - Important traînage et/ou hyperluminosité des puissantes sources d'éclairage telles que les projecteurs d'éclairage ou les rayons du soleil d'infiltrant par une fenêtre.
  - Scintillement évident de l'image et/ou variations dans le rendu chromatique.
- Le paramètre de réglage SHUTTER n'est plus disponible si le mode ELC est choisi.

## Correction d'éclairage en contre-jour (BACK LIGHT COMP)

La correction d'éclairage en contre-jour est disponible autant en mode ALC qu'en mode ELC. Elle permet d'éliminer les effets néfastes produits par un puissant éclairage en contre-jour car celui-ci a pour effet d'assombrir l'image d'observation en présence d'un projecteur d'éclairage, par exemple. Deux modes sont proposés et il suffit d'un choisir un (PRESET ON ou PRESET OFF) pour réaliser la correction d'éclairage en contre-jour.


## 2-1. Mode ALC avec PRESET ON (préréglage en service)


Pendant un usage normal de la caméra vidéo de surveillance, le sujet principal se situe en principe au centre de l'écran du moniteur vidéo au cours des opérations d'observation. Le mode de configuration préréglé en usine permet d'accorder une plus grande pondération photométrique au centre de l'écran (là où le sujet principal se trouve, en principe) plutôt qu'aux zones limitrophes de l'image. Avec ce mode, malgré des variations de l'éclairage en contre-jour, le sujet implanté au centre de la zone d'observation sur l'écran du moniteur vidéo peut apparaître très nettement.

Remarque: Si ELC est choisi, un réglage de niveau (option LEVEL) doit être fait conformément à cette procédure.

** CAM SET DP ** CAMERA ID OFF 7 ALC/ELC ALC 7 SHITTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW T MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE DC SET UP ENABLE END

 Appuyer sur la touche pour choisir ALC, ce qui a pour effet de faire apparaître le menu ALC CONT.





Amener le curseur sur la position du paramètre PRESET et choisir ON.

Le calagé de la correction d'éclairage de contrejour s'effectue automatiquement.


- Si vous désirez modifier le réglage de sortie vidéo (c'est-à-dire le contraste de l'image), il suffit de déplacer le curseur "I" de l'option LEVEL pour l'amener sur le niveau que l'on veut obtenir.
- Amener le curseur sur la position RET et appuyer sur la touche de de façon à pouvoir retourner au menu de configuration CAM SET UP.

## 2-2. Mode ALC avec PRESET OFF (préréglage hors service)


Ces modes sont plus particulièrement efficaces lorsque le sujet principal de la zone d'observation ne se situe pas au centre de l'écran du moniteur vidéo et qu'une source d'éclairage intense se trouve près de la zone centrale d'observation visible sur l'écran du moniteur vidéo. Avec ces modes, la zone image est divisée en 48 parties qui correspondent aux zones de masquage de toute source d'éclairage lorsque l'intensité lumineur de l'image doit être préservée.

Remarque: Si ELC est choisi, un réglage de l'option MASK SET et de niveau avec l'option LEVEL doit être fait conformément à cette procédure.


 Amener le curseur sur la position du paramètre de réglage PRESET et choisir OFF.
 Ceci a pour effet de faire apparaître les options de réglage MASK SET dans le menu.




 Amener le curseur de sélection sur la position MASK SET et appuyer sur la touche . Ceci fait apparaître les 48 zones de masquage sur l'écran du moniteur vidéo. Le curseur clignote dans le coin supérieur gauche de l'écran.



3. Amener le curseur dans la zone où l'éclairage arrière est intense et appuyer sur la touche pour masquer cette zone. La zone masquée vire au blanc. (Si le curseur est amené sur une zone de masquage qui a déjà été choisie, le curseur et la zone de masquage commencent à clignoter.)



 Refaire la opération 3 pour masquer d'autres zones. Pour annuler un masquage, amener le curseur la zone de masquage qui doit être annulée et appuyer sur la touche .



 Appuyer et immobiliser la touche en position basse pendant au moins 2 secondes dès que toutes les opérations de masquage sont complètement terminées. Ceci a pour effet de faire apparaître le menu ALC CONT.

6. Si des modifications doivent être apportées au réglage du niveau de sortie vidéo (au contraste des images), amener le curseur sur la position "I" qui correspond au mode LEVEL et effectuer le

réglage de niveau.

 Amener maintenant le curseur sur la position RET et appuyer sur la touche de manière à retourner au menu CAM SET UP. (Amener le curseur en position END et appuyer sur la touche de pour revenir sur des images d'observation de caméra vidéo de surveillance normales.) Attention: Lorsqu'un objectif à diaphragme automatique nécessitant un signal de commande à courant continu est employé, le diaphragme de I¶objectif est complètement ouvert en mode ELC.

## 3. Réglage de la vitesse d'obturation (SHUTTER)

Remarque: Cette option de réglage n'est pas disponible si ELC est choisi.

Les vitesses d'obturation électronique de 1/60e (hors service), 1/100e, 1/250e, 1/500e, 1/1 000e, 1/2 000e, 1/4 000e ou 1/10 000e peuvent être choisies. Cette fonction est particulièrement utile pour accroître la sensibilité électronique quand les conditions d'éclairage sont faibles lorsque OFF est choisi pour ALC.

CAMERA ID ALC/ELC ALC 3 SHUTTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW 7 MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE DC SET UP ENABLE END

Amener le curseur sur la position du paramètre SHUT-TER et sélectionner la vitesse d'obturation électronique.

Les valeurs préréglées pour la rubrique SHUTTER (vitesse d'obturation électronique) changent dans l'ordre suivant lorsque la touche 📵 ou 🕞 est pressée:

## 4. Réglage de contrôle de gain (AGC ON/OFF)

Le niveau de contrôle de gain peut être calé (portion du niveau de luminosité de l'aimage) en mode de contrôle automatique de gain (ON) ou en mode de contrôle fixè de gain (OFF).

> ** CAM SET UP CAMERA ID ALC/ELC ALC 7 SHUTTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW ? MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE DC DIVID SET UP ENABLE


Amener le curseur sur la position du paramètre AGC et sélectionner le réglage de niveau automatique (ON) ou le réglage de niveau fixe (OFF).

## 5. Accroissement de la sensibilité électronique (SENS UP)

Il existe deux modes de réglage SENS UP.

AUTO: Si, par exemple, X32 AUTO est choisi, un accroissement de la sensibilité est automatiquement appliqué jusqu'à une valeur maximum de x32. Lorsque AUTO est choisi, le contrôle de gain automatique (AGC) est automatiquement appliqué.

FIX: Ŝi, par exemple, X32 FIX est choisi, la sensibilité est appliquée jusqu'à x32 seulement.



Déplacer le curseur pour l'amener sur le paramètre de réglage SENS UP et choisir le paramètre de réglage d'accroissement de la sensibilité électronique.

Les valeurs préréglées de SENS UP (accroissement de la sensibilité électronique) varient lorsque la touche ou la touche set pressée de la façon indiquée ci-dessous.

### 6. Réglage de synchronisation (SYNC)

Il est possible de choisir le mode de synchronisation interne (INT) ou le mode de synchronisation de fréquence trame et réseau (LL). En outre, cette caméra vidéo de surveillance accepte également un signal vidéo VBS (signal vidéo composite couleur ou signal de synchronisation du noir), un signal VS (signal vidéo composite monochromatique ou un signal de synchronisation composite). Le signal VD2 (signal de commande vertical multiplexé) avec un signal vidéo composite de sortie provenant d'un appareil extérieur tel qu'un multiplexeur à matrice est également accepté.

À chaque fois que le signal VD2 est appliqué à la caméra vidéo, celle-ci se commute automatiquement en mode de synchronisation VD2.

 Amener le curseur sur la position du paramètre SYNC et sélectionner le mode de synchronisation de fréquence trame et réseau (LL) ou le mode de synchronisation interne (INT).  Appuyer sur la touche .
 Si le mode de synchronisation de fréquence trame et réseau (LL), le menu SYNC apparaît. (Si le mode de synchronisation interne (INT) est choisi, le mode de synchronisation est automatiquement réglé sur une impulsion de synchronisation interne et le menu n'apparaît pas.)

> CAMERA ID ALC/ELC ALC 7 SHIPPTER OFF AGC ON SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW 7 MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE SET UP ENABLE END

#### Rappels Importants:

- La priorité des modes de synchronisation est la suivante:
  - Signal de commande vertical multiplexé (VD2) (plus haut en priorité)
  - Verrouillage de synchronisation de fréquence trame et réseau (LL)
  - Signal vidéo composite couleur ou signal de synchronisation du noir (VBS).
  - Signal vidéo composite monochromatique ou signal de synchronisation composite (VS)
  - Signal de synchronisation interne (INT) (plus bas en priorité)

2. Si la sélection du mode de synchronisation doit être utilisée, choisir INT. Aucun signal d'entrée de verrouilleur de synchronisation ne doit être appliqué au connecteur d'entrée de verrouilleur de synchronisation implanté sur la face arrière.


3. À chaque fois que le signal de commande vertical multiplexé (VD2) est appliqué à la caméra vidéo à partir d'un appareil extérieur tel qu'un multiplexeur à matrice, celle-ci se commute automatiquement en mode de synchronisation VD2.

4. Si le mode de verrouilleur de synchronisation VBS ou VS doit être utilisé, choisir INT dans ce menu et appliquer un signal d'entrée de verrouilleur de synchronisation au connecteur d'entrée de verrouilleur de synchronisation implanté sur la face arrière

- 5. Le mode de verrouilleur de synchronisation VBS a son propre menu pour que les réglages de phase de lignes et de sous-porteuse puissent être faits. Si la longueur du câble de la sortie vidéo ou de l'entrée de verrouilleur de synchronisation a changé, les réglages de phase de lignes et de sous-porteuse doivent être refaits.
- 6. Le mode de verrouilleur de synchronisation VS a son propre menu pour que les réglages de phase de lignes puissent être faits. Si la longueur du câble de la sortie vidéo ou de l'entrée de verrouilleur de synchronisation a changé, le réglage de phase de lignes doit être refaits.
- 7. Le mode de verrouillage de synchronisation de fréquence trame et réseau a son propre menu pour que le réglage de phase de trames puisse être fait. Si le site d'installation de la caméra vidéo

a changé, vérifier encore une fois le calage de phase de trames parce que la phase de ligne c.a. peut être différente.

#### 5-1. Mode de verrouilleur de synchronisation VBS (EXT (VBS))



- 1	r e		
- [	** CAM S	ET UP **	
	CAMERA ID	OFF 7	
	ALC/ELC	ALC 7	
	SHUTTER	OFF	
	AGC	ON	
ы	SENS UP	OFF	
4	SYNC	EXT (VBS)	
	WHITE BAL	ATW 3	,
	MOTION DET	OFF 7	
	LENS DRIVE		
	end set	UP ENABLE	

 Amener le curseur sur la position du paramètre SYNC et sélectionner la position INT.


2. Raccorder le câble coaxial pour le signal de synchronisation du noir ou le signal vidéo composite couleur au connecteur d'entrée de verrouilleur de synchronisation.

3. Vérifier que le paramètre INT est passé en

paramètre EXT (VBS) dans le menu.


Attention: Le signal d'entrée de verrouilleur de synchronisation doit être conforme aux normes EIA RS-170A et ne doit contenir aucune instabilité, par exemple un signal de lecture de magnétoscope, car ceci risque d'affecter la synchronisation.

 Après avoir vérifié que le curseur se trouve sur la position EXT (VBS), appuyer sur la touche .
 Ceci fait apparaître le menu de réglage de phase sur l'écran du moniteur vidéo.



- Amener le curseur en position H PHASE. Le curseur commence à clignoter.
- Appliquer le signal de sortie vidéo de la caméra vidéo de surveillance à ajuster et le signal d'entrée de verrouilleur de synchronisation de référence à un oscilloscope bitrace.
- Régler l'oscilloscope bitrace en taux lignes et étendre la section de synchronisation horizontale sur l'écran de l'oscilloscope.
- Ajuster au mieux la phase de lignes en appuyant sur la touche up.
   La limite de réglage se situe entre 0 et 2,0 µs.
- Amener le curseur sur la position SC COARSE. Le curseur commence à clignoter.
- Appuyer sur la touche ou pour assurer une concordance chromatique (nuance chromatique) du signal vidéo de caméra vidéo, quand

**Remarque:** Dès que le quatrième niveau est dépassé, un retour au premier niveau est opéré.




- Amener le curseur sur la position SC FINE. Le curseur commence à clignoter.
- 12. Appuyer sur la touche a ou pour assurer une concordance chromatique (nuance chromatique) du signal vidéo de caméra vidéo, quand celui est observé à la sortie du générateur d'effets spéciaux (SEG) ou au commutateur cyclique, au plus près de la couleur réelle de la scène filmée. Le réglage SC FINE peut être effectué par échelons de 90 degrés de réglage de couleur.

#### Remarques:


- Quand le curseur "l" atteint la position finale "+", le curseur "l" saute à la position "-". Dans ce même temps, le niveau de réglage SC COARSE augmente d'une unité afin que le réglage puisse être réalisé en continu. Les opérations inverses ont lieu quand le curseur "l" atteint la position finale "-".
- Lorsque la touche u ou la est maintenue enfoncée pendant au moins une seconde, le curseur "I" se déplace rapidement.
- Pour effectuer un réglage plus précis, appliquer le signal de sortie vidéo de caméra vidéo d'origine et le signal de sortie vidéo d'effet (le signal vidéo de sortie de programme) du générateur d'effets spéciaux (SEG) à un vecteurscope et comparer les phase de chrominance des deux signaux.
- Appuyer simultanément sur les touches et et pour que les réglages SC COARSE et SC FINE soient ramenés sur leurs valeurs de réglage usine. La valeur de préréglage SC COARSE est ramenée sur sa valeur usine.

## 6-2. Mode de verrouilleur de synchronisation VS (EXT (VS))

- Amener le curseur sur la position du paramètre SYNC et sélectionner la position INT.
- Raccorder le câble coaxial pour le signal vidéo composite ou le signal de synchronisation du noir au connecteur d'entrée de verrouilleur de synchronisation.
- Vérifier que le paramètre INT est passé en paramètre EXT (VS) dans le menu.
  - Attention: Le signal d'entrée de verrouilleur de synchronisation doit être conforme aux normes EIA RS-170 et ne doit contenir aucune instabilité, par exemple un signal de lecture de magnétoscope, car ceci risque d'affecter la synchronisation.



 Après avoir vérifié que le curseur se trouve sur la position EXT (VS), appuyer sur la touche . Ceci fait apparaître le menu de réglage de phase sur l'écran du moniteur vidéo.




- Amener le curseur en position H PHASE. Le curseur commence à clignoter.
- Appliquer le signal de sortie vidéo de la caméra vidéo de surveillance à ajuster et le signal d'entrée de verrouilleur de synchronisation de référence à un oscilloscope bitrace.
- Régler l'oscilloscope bitrace en taux lignes et étendre la section de synchronisation horizontale sur l'écran de l'oscilloscope.
- Ajuster au mieux la phase de lignes en appuyant sur la touche ou La limite de réglage se situe entre 0 et 2.0 us.


## 6-3. Mode de synchronisation de fréquence trame et réseau (LL)

- Remarque: Le mode de synchronisation de fréquence trame et réseau (LL) n'est pas disponible lorsque la caméra vidéo fonctionne sur le courant continu.
- Amener le curseur sur la position du paramètre SYNC et sélectionner la position LL.

- Remarque: Les réglages de ce menu ne peuvent être faits qu'à condition de ne pas appliquer de signal commande de trames multiplexé (VD2) à la caméra vidéo.
- Après confirmation que le curseur est bien en position LL, appuyer sur la touche . Ceci fait apparaître le menu de réglage de phase de trames sur l'écran du moniteur vidéo.



- Amener le curseur en position COARSE. Le curseur commence à clignoter.
- Appliquer le signal de sortie vidéo de la caméra vidéo de surveillance à ajuster et le signal de sortie de caméra vidéo de référence à un oscilloscope bitrace.
- Régler l'oscilloscope bitrace en taux trames et étendre la section de synchronisation de trames sur l'écran de l'oscilloscope.
- 6. Appuyer sur la touche a ou pour ajuster au mieux la phase verticale des deux signaux de sortie vidéo. (Le réglage global COARSE peut être effectué en 16 étapes de 22,5 degrés en appuyant sur la touche a ou .)



Remarque: Après avoir passé le seizième niveau de réglage, le retour au premier niveau de réglage se produit.

- Amener le curseur sur la position FINE. Le curseur commence à clignoter.
- 8. Appuyer sur la touche ou pour ajuster au plus près la phase de trames des deux signaux de sortie vidéo. (Le réglage précis FINE peut être effectué jusqu'à 22,5 degrés en appuyant sur la touche ou .)
  Remarques:
  - Quand le curseur "I" atteint la position finale "+", le curseur "I" saute à la position "-". Dans ce même temps, le nombre du niveau de réglage COARSE augmente d'une unité afin que le réglage puisse être réalisé en continu. Les opérations inverses ont lieu quand le curseur "I" atteint la position finale "-".
  - Lorsque la touche ou est enfoncée et maintenue ainsi pendant au moins une seconde, le curseur "I" se déplace rapidement.

- Quand les touches et sont pressées simultanément, les réglages global COARSE et précis FINE sont automatiquement ramenés sur leurs valeurs de réglage usine. La position de valeur de préréglage usine des réglages COARSE et FINE correspond à l'intersection à zéro avec la phase de ligne de courant.
- Si la ligne d'alimentation à courant alternatif est chargée de parasites (crêtes de bruit, etc.), la stabilité de la phase de trames du signal de sortie vidéo de la caméra vidéo de surveillance risque d'être affectée.

# 7. Réglage de balance des blancs (WHITE BAL)

## 7-1. Mode de réglage d'analyse automatique de balance des blancs (ATW)

Il est possible de choisir entre deux mods pour effectuer le calage de balance des blancs de la façon suivante;

 Mode ATW (analyse automatique de balance des blancs)

Avec ce mode ATW, la température de couleur est contrôlée en permanence de sorte que la balance des blancs de la caméra vidéo de surveillance est ajustée automatiquement. La marge de température de couleur utilisée pour le calage de balance des blancs va approximativement de 2 600 K à 6 000 K. Le calage de balance des blancs risque de ne pas produire un rendu chromatique opti-

mum dans les cas suivants.

- Si la température de couleur se trouve en dehors des limites de 2 600 K à 6 000 K.
- Quand la scène réunit principalement des sujets à fortes dominantes couleur ou lorsque l'éclairage est semblable au bleu du ciel ou au coucher de soleil.
- Quand la scène est faiblement éclairée.
   Il est préférable d'utiliser le mode AWC dans ces divers cas


Amener le curseur sur la position du paramètre WHITE BAL et sélectionner ATW. Le calage de balance des blancs de la caméra vidéo est réalisé automatiquement.

** CAM SET UP CAMERA: ID OFF ALC/ELC ALC T SHUTTER OFF ON AGC SENS UP OFF SYNC INT WHITE BAL ATW 7 MOTION DET OFF 7 LENS DRIVE DC SET UP ENABLE END


 Mode de contrôle automatique de balance des blancs (AWC)

Avec ce mode, il est possible d'obtenir un calage précis de la balance des blancs dans des limites opérationnelles de température de couleur d'approximativement 2 300 K à 10 000 K.


 Amener le curseur sur la position du paramètre WHITE BAL et sélectionner AWC → PUSH SW.



 Appuyer sur la touche pour lancer le catage de balance des blancs. Le message PUSH SW commence à clignoter et signale que le calage de balance des blancs est effectué.



- Lorsque le calage de balance des blancs est terminé, le message PUSH SW cesse de clignoter.
- 4. Lorsqu'un calage manuel de la balance des blancs doit être fait, appuyer sur la touche pour choisir AWC et appuyer sur la touche cei fait apparaître le menu AWC sur l'écran du moniteur vidéo. (Lorsque ATW est sélectionné, le fait d'appuyer sur la touche fait apparaître le menu ATW.)



### Réglage précis et manuel de AWC (ATW)

Il est possible de faire un réglage manuel précis de la balance des blancs de la façon suivante.

- Pour passer en mode MASK SET et faire ce type de réglage, effectuer les opérations 1 à 4 décrites sous la rubrique "Mode ALC avec PRESET OFF (préréglage hors service)" de la page 63.
- 2. Amener le curseur sur la position R.
- Appuyer sur la touche a ou pour obtenir un calage optimum de gain du rouge.
- 4. Amener le curseur sur la position B.
- Appuyer sur la touche a ou pour obtenir un calage optimum de gain du bleu.

Remarque: Si un réglage MASK SET doit être fait, refaire le calage optimum de gain du rouge et du bleu.


### 8. Calage du détecteur de mouvement (MOTION DET)

Le détecteur de mouvement détecte les sujets mobiles d'une scène d'observation en analysant les changements de niveau de luminosité de ce qui est filmé. Il est possible de choisir le niveau de sensibilité de détection de mouvement.

Lorsque la caméra vidéo est raccordée à un système intelligent de surveillance vidéo en circuit fermé de télévision de (CCTV), elle transmet aussitôt un signal d'alarme en multiplexant celui-ci sur le signal vidéo.

- Amener le curseur sur la position du paramètre MOTION DET et choisir l'option ON.
- Appuyer sur la touche . Ceci fait apparaître le menu MOTION DETECT sur l'écran du moniteur vidéo.





- 3. Amener le curseur sur la position de mode MASK SET et appuyer sur la touche . Le menu MASK SET possède 48 zones de masquage de l'image. Pour passer en mode MASK SET et faire ce type de réglage, effectuer les opérations 2 à 4 décrites sous la rubrique "Mode ALC avec PRESET OFF (préréglage hors service)" de la page 63.
- Amener le curseur sur la position du paramètre ALARM et choisir l'option ON ou OFF pour mettre l'alarme en service ou l'arrêter à partir du mode DISPLAY MODE.

Remarque: Lorsque le contrôleur de système WV-RM70, WV-CU550 ou WV-CU550A est utilisé avec ce modèle, choisir la position OFF ou ALARM.

- Amener le curseur sur la position DISPLAY MODE et appuyer sur la touche pour choisir le réglage qui est actuellement en vigueur. Les zones de masquage de l'image qui détectent la luminosité commencent à clignoter.
- Pour accroître la sensibilité de détection, appuyer sur la touche de manière à retourner au menu MOTION DETECT.
- Amener le curseur "I" sur la position appropriée pour ajuster et obtenir un niveau de détection optimum.
- Refaire les opérations mentionnées plus haut jusqu'à ce que la sélection offre une satisfaction optimum.
- Amener le curseur sur la position RET et appuyer sur la touche pour retourner au menu CAM SET UP.

#### Remarques:

- Le réglage de masquage ou le calage de niveau de détection doivent être faits pour éviter toute anomalie de fonctionnement dans les conditions suivantes:
- Quand le sujet est filmé sous un éclairage fluorescent scintillant ou quand le mode ELC est utilisé.
- Lorsque des feuilles mortes ou des rideaux sont régulièrement soulevés par le vent.
- Quand le sujet est placé sous un éclairage qui est constamment allumé et éteint.
- Il faut environ 0,2 seconde pour que le signal d'alarme parvienne à la borne d'alarme du magnétoscope après que la caméra vidéo ait détectée la présence d'un sujet.

Le signal d'alarme étant multiplexé sur le signal vidéo est peut être interprété de façon anormale par d'autres appareils vidéo comme un signal de codage temporel. Par conséquent, lorsque cette caméra vidéo est utilisée dans un système de surveillence en télévision à circuit fermé intelligent (CCTV), l'option OFF doit être choisie pour empêcher que les phénomènes mentionnés plus haut se manifestent.

# 9. Sélection du signal de commande d'objectif (LENS DRIVE)

Cette rubrique est utilisée pour choisir un signal de commande d'objectif à diaphragme automatique qui doit être appliqué à l'objectif à partir du connecteur de l'objectif à diaphragme automatique.

> ** CAM SET UP CAMERA ID OFF ALC 7 ALC/ELC SHUTTER OFF AGC ON OFF SENS UP SYNC INT ATW 7 WHITE BAL MOTION DET OFF DC LENS DRIVE SET UP ENABLE END


- Amener maintenant le curseur sur la position du paramètre LENS DRIVE.
- Choisir DC si vous utilisez un objectif à diaphragme automatique nécessitant un signal de commande à courant continu pour être commandé.

Choisir VIDEO, si vous utilisez un objectif à diaphragme automatique nécessitant un signal de commande vidéo pour être commandé.

### . 10. Menu spécial (SPECIAL)

Ce menu vous permet de faire des réglages et d'effectuer la configuration du signal vidéo de la caméra vidéo suivant vos besoins d'utilisation.

Amener le curseur sur la position END de la dernière ligne en bas de l'écran du menu CAM SET UP et appuyer simultanément sur les touches et pendant au moins 2 secondes. Ceci fait apparaître le menu SPECIAL sur l'écran du moniteur vidéo comme représenté ci-dessous.



# 10-1. Positionnement inversé de l'image de caméra vidéo (UP SIDE DOWN)

- Amener le curseur sur la position du paramètre UP SIDE DOWN.
- Choisir l'option ON pour que les images de la caméra vidéo puissent être observées à l'envers.

# 10-2. Réglage de niveau de chrominance (CHROMA GAIN)

- Amener le curseur sur la position du paramètre CHROMA GAIN".
- Tout en observant l'écran d'un vecteurscope ou d'un moniteur vidéo couleur, déplacer le curseur "I" pour ajuster le niveau de chrominance.

### 10-3. Réglage de gain d'ouverture (AP GAIN)

- Amener le curseur sur la position du paramètre AP GAIN.
- Tout en observant l'écran d'un vecteurscope ou d'un moniteur vidéo couleur, déplacer le curseur "I" pour ajuster le niveau de gain d'ouverture.

# 10-4. Réglage de niveau de tension constante de signal (PEDESTAL)

- Amener le curseur sur la position du paramètre PEDESTAL.
- Tout en observant l'écran d'un distorsiomètre/ oscilloscope ou d'un moniteur vidéo couleur, dplacer le curseur "I" pour ajuster le niveau de tension constante de signal (de niveau du noir).

## 10-5. Calage de la phase de chrominance (nuance chromatique) (HUE)

- Amener le curseur sur la position de réglage du paramètre HUE.
- Tout en observant la courbe obtenue sur l'écran d'un vecteurscope ou d'un moniteur vidéo couleur, déplacer le curseur "I" de façon à ajuster le niveau

de nuance chromatique (phase de chrominance) sur une valeur optimale.

## Comment ramener la caméra vidéo sur ses réglages usine

- Amener le curseur sur la position du paramètre CAMERA RESET. Le message PUSH SW apparaît et clignote.
- Tout en appuyant et immobilisant le touches et et en position basse, appuyer sur la touche representat pour effet de ramener la caméra vidéo sur ses réglages usines.


## Comment fermer le menu SPECIAL et retourner au menu CAM SET UP

Amener le curseur sur la position RET et appuyer sur la touche .

Comment fermer le menu SPECIAL et obtenir les images normales d'observation de la caméra vidéo Amener le curseur sur la position END et appuyer sur la touche 🖃.

### MESURE PRÉVENTIVE CONTRE L'HYPERLUMINOSITÉ ET LE TRAÎNAGE

Lorsque la caméra vidéo de surveillance est dirigée vers une puissante source d'éclairage telle que des spots d'éclairage ou vers une surface réfléchissant la lumière, une hyperluminosité ou un traînage risquent de se produire. C'est la raison pour laquelle la caméra vidéo de surveillance doit être mise en fonction avec circonspection en présence d'objets très lumineux pour éviter qu'une hyperluminosité ou un traînage d'image ne se produise.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image: Zone d'analyse:

Balayage:

Fréquence horizontale: Fréquence verticale:

Synchronisation:

Sortie vidéo:

Résolution horizontale:

Rapport signal-sur-bruit: Éclairement minimum:

Contrôle de gain:

Balance des blancs: Ouverture d'obiectif:

Contrôle électronique de lumière:

Compensation de contre-jour:

Vitesse d'obturation électronique:

Monture d'objectif: Commande d'objectif ALC: Limites de température ambiante

en service:

Humidité ambiante en service:

Dispositif à transfert de charges interligne de 771 (H) x 492 (V) pixels 6,4 (H) x 4,8 (V) mm (équivalent à une zone d'analyse d'un tube image de 1/2 de pouce)

525 lignes / 60 trames / 30 images

15,734 kHz 59.94 Hz

Interne, verrouillage trame et réseau, externe (VB/VBS) ou signal de

commande multiplexé (VD2) à sélectionner

Signal vidéo composite NTSC 1 V[p-p], 75 Ω/connecteur BNC

480 lignes

50 dB (contrôle automatique de gain débrayé, pondération appliquée)

0.5 lx à f/0.75 (Équivalent à 1,5 lx à f/1.4)

Commutable par mise en service ou mise hors service de contrôle automatique de gain (menu SET UP)

Commutable sur ATW ou AWC (menu SET UP)

Réglage variable (menu SET UP)

Équivalent à une vitesse d'obturation variable continue située entre

1/60e et 1/10 000e de seconde

À sélectionner: marche ou arrêt (menu SET UP)

Commutable sur 1/60e (hors service), 1/100e, 1/250e, 1/500e, 1/1 000e,

1/2 000e, 1/4 000e, 1/10 000e

À sélectionner: monture C ou monture CS À sélectionner: courant continu ou vidéo

-10°C - + 50°C Moins de 90 % Source d'alimentation et

puissance consommée: WV-CL830: 120 V c.a., 60 Hz, 4,2 W

WV-CL834: 24 V c.a., 60 Hz, 4,8 W

12V c.c., 500 mA

Dimensions (sans l'objectif): 67 (L) x 55 (H) x 123 (P) mm [2-5/8(W) x 2-3/16(H) x 4-13/16 (D) po] Poids (sans l'objectif):

0,41 kg (0.90 liv.)(sans le cordon d'alimentation) 0,40 kg (0.88 liv.) WV-CL830:

WV-CL834:

Les poids et dimensions indiqués sont approximatifs.

Sous réserve de modification des renseignements techniques sans préavis.

## ACCESSOIRES STANDARD

	1	él.
Connecteur d'objectif ALC (YFE4191J100)	1	él.
Cordon d'alimentation secteur (uniquement pour WV-CL830)	1	él.

		•				
	·		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ŧ	
:				•		
	. 1					
	М	,				



#### A Division of Panasonic Broadcast & Television Systems Company A Unit of Matsushita Electric Corporation of America

Executive Office: One Panasonic Way 3E-7, Secaucus, New Jersey 07094

#### **Regional Offices:**

Northeast: 43 Hartz Way, Secaucus, NJ 07094 (201) 348-7303

Southeast: 1225 Northbrook Parkway, Suite 1-160, Suwanee, GA 30174 (770) 338-6835

Midwest: 1707 North Randall Road, Elgin, IL 60123 (847) 468-5200

Southwest: 8105 Beltsline Road, Suite 100. Irving TX 75063 (214) 915-1333 Western: 6550 Katella Ave., Cypress, CA 90630 (714) 373-7265

#### PANASONIC CANADA INC.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010

#### PANASONIC SALES COMPANY

DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO, INC.

San Gabriel Industrial Park, 65th Infantry Ave. KM. 9.5 Carolina, P.R. 00630 (809)750-4300